



# Vorgehensweise nach Benutzung der Atemschutzübungsanlage

1. Bebänderungen von Maske und Gerät sind auf weit zu stellen.
2. Atemluftflasche vom Druckminderer trennen und in das Flaschenregal (rechte Seite) legen.



3. Die Grundplatte in das Ablagesystem legen.
  - a. Befüllung in der ganzen Breite, von unten nach oben!





4. Maske in den Behälter für benutzte Masken legen.



## Zusätzliche Anlieferung zur 1/2 jährlichen Überprüfung

5. Geräte die zusätzlich zur ½ Jahresprüfung angeliefert werden, werden wie benutzte Geräte behandelt. Atemluftflasche ausbauen und in das Flaschenregal (rechte Seite) legen!
6. Masken sind mit Transportbehältern (Euroboxen, Maurerwanne,...) anzuliefern. Die Transportbehälter sind mit abzugeben.